
Contrôle d'électrotechnique

On considère le récepteur ci-dessous, alimenté par un réseau triphasé équilibre 220/380V - 50Hz. On donne R=5Ω et L=0,1H.



1°) Donner le schéma équivalent en triangle du récepteur

2°) Donne l'expression de l'impédance complexe Z de chaque branche du récepteur. Calculer son module et son argument. En déduire le facteur de puissance cos p du récepteur.

30) Calculer les valeurs efficaces J et I des courants J et I

4°) En utilisant deux méthodes différentes, calculer les puissances active P et réactive Q consommées par le récepteur

5°) Calculer l'indication W d'un wattmêtre permettant de mesurer la puissance active P par la méthode des "trois wattmêtres". Donner le schéma de branchement du wattmêtre

6°) En utilisant deux méthodes différentes, calculer les indications P₁ et P₂ des deux wattmêtres permettant de mesurer la puissance active P et la puissance réactive Q par la méthode des "deux wattmêtres". Donner le schéma de branchement des deux wattmêtres.

7°) Calculer l'indication W' d'un wattmêtre permettant de mesurer la puissance réactive Q par la méthode de "Boucherot" Donner le schéma de branchement, du wattmêtre.

8°) Afin d'améliorer le facteur de puissance à cos φ' = 0,9, on branche aux bornes du récepteur trois condensateurs identiques, couplés en triangle, de capacité C chacun Donner la valeur de C

RALU J. F.